

## Ingenico iSMP4 Card Reader - Setup



- Dra kjøpmannskortet gjennom magnetleseren
- Velg "6 - Parametre"
- Velg "1 - Skift"
- Velg "2 - kommunikation"
- Sørg for, at det er konfigurert til "via ECR"
- Trykk på den **røde** "cancel"-knappen
- Velg "3 - Registrer"
- Sørg for, at "ECR" er innstilt til "Ja"
- Trykk på F2
- Sørg for, at "Comm. Type" er innstilt til "BT iOS"
- Restart terminalen å holde den **gule** "clear" knappen og "-" knappen nede samtidig.
- Trykk på F1
- Dra kjøpmannskortet gjennom magnetleseren
- Velg "2 - Bluetooth" > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Velg "5 - Avanserte innstillinger" > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Velg "1 - Omdøp" > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Omdøp enheten, så det gir mening for kundens oppsetning (Eks. ISMP-mPOS1) > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Velg "2 - Parring Mode" > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Velg "1 - Pin sammenligning" > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Velg "3 - Energibesparelse" > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Velg "2 - Frakoble" > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Velg "4 - Smart forbindelse"
- Sørg for, at denne funktion er deaktivert > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Restart terminalen å holde den **gule** "clear" knappen og "-" knappen nede samtidig.
- Trykk på F1
- Dra kjøpmannskortet gjennom magnetleseren
- Velg "2 - Bluetooth" > Trykk på den **grønne** "enter"-knappen
- Velg "2 - Par med telefon"
- Hent iPad eller iPhone
- Gå til appen "Innstillinger" > Bluetooth > Finn navnet på iSMP I5 og velg den > Følg guiden
- Følg veiledningen på iSMP I5 på samme tid.
- Begynn å bruke iSMP4